Manual de usuario Kit Cerradura Inteligente RFID 125KHz.

1. Tipo de tarjeta

- 1) Tarjeta maestra (3 juegos), Tarjeta de usuario (13 juegos, la primera tarjeta de usuario es una tarjeta de invitado, las otras 12 tarjetas de usuario son tarjetas de servicio)
- 2) La tarjeta maestra se utiliza para agregar la tarjeta de huésped y la tarjeta de servicio. La tarjeta maestra se puede desbloquear en cualquier modo.
- 3) La tarjeta de servicio se utiliza para desbloquear con la tarjeta de huésped en el modo de doble tarjeta.

2. Configurar

- 1) Presione el botón durante aproximadamente 3 segundos y el timbre sonará durante un tiempo prolongado. En este momento, todas las tarjetas se borran y el modo predeterminado es el modo de tarjeta única.
- 2) Cuando la cerradura de la puerta está vacía, se puede configurar directamente la tarjeta maestra, con un máximo de 3 tarjetas.
- 3) Después de leer la tarjeta maestra, se abre la cerradura de la puerta y el timbre continúa sonando. Durante este periodo se podrá añadir la tarjeta de servicio y la tarjeta de huésped. La primera tarjeta que se agrega es la tarjeta de huésped y las demás son tarjetas de servicio. Si se agrega correctamente, el timbre suena "Di-"; Si el almacenamiento está lleno, sonará el timbre "Di-Di-Di-Di-"; Si la tarjeta agregada ya existe, salga del modo agregar.
- 4) Cuando se lee una tarjeta no válida, el timbre sonará "Di-Di-Di-".

3. Desbloquear

- 1) Modo único: lea la tarjeta de servicio o la tarjeta de huésped, la puerta se desbloquea y se bloquea automáticamente después de 4 segundos.
- 2) Modo doble: lea la tarjeta de servicio (o tarjeta de huésped), el timbre suena continuamente, lea la tarjeta de huésped (o tarjeta de servicio) dentro de los 4 segundos, la puerta se desbloquea y se bloquea automáticamente después de 4 segundos.
- 3) En el modo doble, sólo se puede desbloquear la tarjeta de huésped + tarjeta de camarero (sin secuencia). El intervalo de tiempo máximo entre la lectura de dos tarjetas es de 4 segundos.

4. Funciones de la tarjeta maestra

- 1) Lea la tarjeta maestra una vez para ingresar al modo agregar tarjeta.
- 3) Espere 5 segundos después de leer continuamente la tarjeta maestra 4 veces para encender y apagar el sonido. "Do-Ri-Mi-Do-Ri-Mi-" indica que el sonido está activado, "Di-Di-Di-" indica que el sonido está apagado.
- 4) Espere 5 segundos después de leer continuamente la tarjeta maestra 6 veces para cambiar el modo simple y el modo doble. "Di-" indica modo simple "Di-Di-" indica modo doble. y
- 2) Espere 5 segundos después de leer continuamente la tarjeta maestra 8 veces para eliminar todas las tarjetas de servicio y de huésped.
- 5) Leer continuamente la tarjeta maestra 10 veces para eliminar todas las tarjetas maestras.

5. Batería baja

Después de que la batería esté baja, el timbre emitirá un sonido largo al desbloquear. Reemplace la batería lo antes posible. Si se detecta batería baja durante 20 veces consecutivas, la cerradura de la puerta no se bloqueará después de desbloquearla.

Parámetros técnicos

Capacidad de la tarjeta de administrador	3
Capacidad de la tarjeta de usuario	13
Temperatura de funcionamiento	-25 °C ~ 55 °C
Modelo de batería	2 pilas AA
Voltaje de alarma de la batería	2,4 V
Voltaje ultrabajo normalmente abierto	2,2 V